

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Cocon Lagersystems!



In Zukunft können Sie Ihre Möbel und alle anderen Gegenstände in diesem hermetisch verschlossenen Kunststoff sack sicher im Freien lagern. Bei Renovierung oder Umbau brauchen Sie sich keine Sorgen mehr darüber zu machen, wo Ihre Möbel bleiben können. Innerhalb von einer halben Stunde steht alles im Cocon auf Ihrem eigenen Grundstück. So einfach ist das!

Der Cocon eignet sich für die vorübergehende Lagerung Ihres Hausrates bei:

- der Renovierung Ihres Parkettbodens.
- der Verlegung von PVC, Laminat oder Teppichboden.
- Malerarbeiten im Innenbereich.
- Umbauarbeiten.
- dem Einbau einer neuen Küche.

GUT ZU WISSEN

- Der Cocon ist 315 cm breit und hat bei voller Befüllung einen Durchmesser von 200 cm.
- Der Sack ist an drei Seiten geschlossen. Je Meter Länge verfügen Sie über 2,5 m³ Lagerkapazität. Ein Sack mit einer Länge von 6 Metern ist ausreichend für: Esstisch, 6 Stühle, 4 Sessel, Zwei- und Dreisitzer-Sofa, Salontisch und 2 Beistelltische. Es ist außerdem Platz für kleinere Gegenstände. Um den Cocon verschließen zu können, brauchen Sie zwischen 100 und 150 cm Sacklänge.
- Der Sack wurde aus sehr robustem schwarz/weißem Polyethylen hergestellt. Dennoch können in der Folie Löcher entstehen. Aus diesem Grund achten Sie bitte darauf, dass sich auf dem Untergrund keine spitzen Objekte befinden. Laufen Sie im Sack nur mit Socken oder Hausschuhen, um das Beschädigungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Prüfen Sie, bevor Sie den Sack verschließen, ob sich Löcher am Sack befinden. Am besten prüfen Sie dies, indem Sie sich tagsüber in den Sack stellen, den Sack schließen und im Dunkeln nach Lichtstellensuchen. Wenn Sie Lichtstellen sehen, prüfen Sie zunächst, ob es sich tatsächlich um ein Loch handelt, oder, ob der Sack an dieser Stelle gedehnt ist, wodurch Licht durch die Folie scheint. Dem Cocon ist eine Rolle Klebeband beigefügt, um gegebenenfalls Löcher abzukleben. Das Abkleben ist wichtig, da Ihre Besitztümer feucht und so beschädigt werden können, wenn der Sack nicht mehr wasserdicht ist.
- Wenn Sie den Sack gemäß den Anweisungen verschließen, sind ihre wertvollen Besitztümer vor Feuchtigkeit geschützt. Berücksichtigen Sie bitte, dass sich aufgrund von äußeren Temperaturunterschieden an der Innenseite des Sackes Kondenswasser bilden kann. Die weiße Außenseite schützt so gut wie möglich vor Temperaturschieden. Sie können das Risiko der Kondenswasserbildung und Beschädigung des Plastiks verringern, indem Sie Ihre Besitztümer im Sack mit Decken abdecken, sodass das Plastik die Gegenstände nicht berührt. Bei trockenen Wetterbedingungen empfehlen wir, den Sack gelegentlich zum Lüften zu öffnen.

TIPPS

- Überprüfen Sie den Cocon regelmäßig auf Beschädigungen. Reparieren Sie Löcher oder Kratzer gegebenenfalls mit dem mitgelieferten Klebeband.
- Achten Sie darauf, dass die Gegenstände, die Sie in den Sack stellen, keine spitzen Ränder haben, die Beschädigungen verursachen können.
- Es ist empfehlenswert, Ihre Besitztümer mit zusätzlichen Decken, Kissen oder Plastikfolie abzudecken. So verhindern Sie, dass Ihr Hausrat den Sack beschädigt.
- Aufgrund des Lichtmangels im verschlossenen Sack ist dieser nicht zur Lagerung von Pflanzen geeignet.

WARNUNG!

In einem verschlossenen Cocon ist kein Licht und wenig Sauerstoff. Vergewissern Sie sich daher immer, bevor Sie den Sack schließen, dass sich keine Personen oder Tiere im Sack befinden!

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Kontrollieren Sie den Untergrund und entfernen Sie Steine, Äste und andere Unregelmäßigkeiten.
2. Nehmen Sie den Plastiksack aus dem Karton. Keine Schere oder Messer verwenden! Dies kann zu irreparablen Schäden am Sack führen.
3. Falten Sie den Sack in der Breite aus.
4. Rollen Sie den Sack anschließend in der Länge aus. Die offene Seite befindet sich an der Außenseite der Rolle, die geschlossene Seite innen in der Rolle.
5. Erstellen Sie einen Plan, welche Gegenstände an welcher Stelle im Sack stehen sollen. Stellen Sie hohe Möbelstücke in die Mitte und längere Möbelstücke an die Seiten, um den Platz optimal zu nutzen.
6. Arbeiten Sie beim Befüllen des Sackes mit mindestens zwei Personen.
7. Stellen Sie Ihre Besitztümer vorsichtig in den Sack.
8. Der Cocon ist lichtundurchlässig. Bitte benutzen Sie beim Befüllen eine Taschenlampe oder andere Beleuchtung. Vorsicht mit warmen Lichtquellen wie Baulampen! Wenn diese das Plastik berühren, schmilzt es.
9. Versuchen Sie, den Sack so zu befüllen, dass die Folie bei Wind nicht flattern kann.
10. Sobald sich alle Gegenstände im Sack befinden, schließen Sie das Sackende. Schlagen Sie die mitgelieferte Schnur einige Male um die Folie und schließen Sie mit einem festen Knoten ab. Drehen Sie das Plastik hinter dem Knoten nach unten und falten Sie es unter die andere Folie. So kann kein Wasser in den Abschlussknoten gelangen und bleiben Ihre Besitztümer trocken.

WIEDERVERWENDUNG

Der Cocon ist robust genug für mehrmalige Verwendung. Verwenden Sie den Sack erst erneut, nachdem Sie festgestellt haben, dass er unbeschädigt ist.

Zur Aufbewahrung falten Sie den Cocon am besten sorgfältig zusammen.

- Legen Sie den Sack flach auf eine ebene Stelle.
- Reinigen Sie den Cocon und trocknen Sie die Oberfläche.
- Falten Sie den Sack mehrmals in der Länge.
- Rollen Sie die Folie anschließend auf, angefangen bei der Naht. So kann die Luft im Sack entweichen und haben Sie schließlich ein handliches Paket.
- Wenn Sie den Cocon nicht wiederverwenden, können Sie diesen zur Wiederverwertung auch im Müllcontainer für Plastik entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.coconshop.eu. Wir sind außerdem telefonisch erreichbar unter: Flex-Pack B.V. – +31 (0)6-51 78 32 21 (Montag bis Freitag von 7.00 Uhr - 17.00 Uhr)

Der Cocon wird in den Niederlanden hergestellt von: